

Konfigurationsmenue

1. Drucker ausschalten
2. Tasten „Station 1 und „Station 2“ gleichzeitig drücken und beim Einschalten bis zum Anlauf des Druckers festhalten: LEDs „Ready“ und „On“ leuchten
3. Ein leeres A4-Blatt einlegen
4. Der Drucker zieht das Blatt einmal ein und druckt am unteren Blattrand die Info-Startzeile: hier wird „Station 1“ als Bestätigung und „Station 2“ zum Wechseln angegeben
5. Taste „Local“ drücken
6. Der Drucker druckt die oberste Menue-Ebene aus: „Config“
von hier kann mit „Station 2“ zum IBM- bzw. Olivetti-Menue gewechselt werden
„Station 1“ bestätigt den zuletzt gedruckten Menüpunkt
7. In gleicher Weise können je Menue sämtliche Konfigurationspunkte erreicht werden:
„Station 1“ bestätigt die Auswahl, „Station 2“ wechselt zur nächsten
8. Am Schluss eines Menues wird „Save Parameters?“ gedruckt:
„Station 1“ speichert, „Station 2“ verlässt das Menue ohne Sicherung
Im Menue verkürzt die Taste „Local“ direkt zur Schlussfrage „Save Parameters?“
9. Neubeginn der Konfiguration mit „Config“
Der Vorgang kann (bei Bedarf auch mit weiteren A4-Blättern) wiederholt werden
10. Drucker ausschalten und neu starten (sonst kein Betrieb möglich)

Achtung:

da für leichte Bedienbarkeit das Papier von unten nach oben bedruckt und zur Ansicht jeweils nach vorn gefahren wird, ist nicht die volle Papierlänge nutzbar.

Konfigurationsausdruck

1. Drucker ausschalten
2. Taste „Station 2“ drücken und beim Einschalten bis zum Anlauf des Druckers festhalten: LEDs „Ready“ und „On“ leuchten
3. Ein leeres A4-Blatt einlegen
4. Der Drucker druckt die Konfigurationsseite und gibt das Papier aus
5. Nach Bedarf können weitere Kopien erstellt werden
6. Drucker ausschalten und neu starten (sonst kein Betrieb möglich)